

Trådløs mottakermodul for stikkontakter

En kraftfull mottakermodul (16 A) som relativt enkelt kan monteres bak de eksisterende stikkontaktene, slik at du kan skape en trådløs på/av-funksjon for hele stikkontakten. Den kan styres med samtlige selvlærende fjernkontroller i seriene System Nexa og System Nexa Pro.

Liten og kompakt for å passe til fast installasjon i apparatboksen.

Det unike med WMR-3500

Ledningsnettets i den nåværende stikkontakten har jordede / strømførende inngående / nøytrale inngående ledninger installert direkte i terminalen i stikkontakten.

Med denne modulen får du en ekstra trådløs funksjon samtidig som du beholder den eksisterende stikkontakten i hjemmet.

Mottakermodulen leveres med to ledninger med endeforbinder (strømførende/nøytral). Dermed trenger du ikke å ha ekstra ledninger tilgjengelige når du installerer den.

Spesifikasjon

Installere

Før du begynner arbeidet, må du ALLTID isolere strømtilførselen og slå av hovedstrømbryteren.

Avisoler minst 10 mm av de entrådete ledningene (bare stiv ledning), og koble deretter ledningene til slik det vises i figuren nedenfor. Kontroller at ledningene er godt festet i terminalene, og at ingen ledninger er synlige.

Passende ledningsstørrelse for terminalene: 1,6 til 2,5 mm².

Fjern de nåværende strømførende inngående / nøytrale inngående / jordede strømledningene fra blokkterminalene i stikkontakten

Koble den strømførende/nøytrale inngående ledningen i endeforbinderen.

Kontroller at de er satt inn riktig.

Ordne endeforbinderen, og plasser den i veggboxen.

Koble den strømførende/nøytrale utgående ledningen i terminalene i stikkontakten.

! La de jordede ledningene ligge frem til trinn D.

Ordne ledningene, og plasser modulen i veggboxen. Koble de jordede strømledningene til den jordede terminalen i stikkontakten.

Koble til strømforsyningen igjen.

Lampen lyser i 10 sekunder. Dette viser deg at ledningene er koblet til riktig og at strømmen er aktiv.

Hvis du vil fjerne ledninger fra endeforbinderen, skyver du innover og trekker ut ledningene.

Hver forbinder har to terminaler. Det er mulig å bruke begge terminalene avhengig av ledningsnett du har hjemme.

Enkel strømførende/nøytral inngående

Dobbel strømførende/nøytral inngående

Programmering

Mottakermodule kan til enhver tid sammenkobles med opptil seks ulike fjernkontroller siden den har seks minner totalt.

Denne mottakeren kan ikke kontrolleres av eksterne sendere med kodevelgersystem.

Den er bare kompatibel med eksterne sendere med selvlærende system / selvlærende sendere og Nexa Gateway.

Programmering med LÆREMODUS:

På mottakermodule trykker du på Lære-knappen én gang. Den røde lampen blinker. Nå er mottakermodule i læremodus.

Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen du vil sammenkoble. To blink fra belastningen/lampen viser at fjernkontrollen er sammenkoblet.

MERKNAD: Læremodusen varer i 12 sekunder. Hvis mottakermodule ikke har mottatt noe signal fra fjernkontrollen i løpet av den tiden, avsluttes læremodusen automatisk uten å sammenkoble enheten.

! Hvis mottakermodule er i læremodus, og lampen ikke blinker for å bekrefte sammenkobling, betyr det at mottakermodulens minne er FULLT, og at du ikke kan sammenkoble flere fjernkontroller hvis ingen av de sammenkoblede fjernkontrollene kobles fra først (se nedenfor).

Koble fra

Koble fra en enhet:

På mottakermodule trykker du på Lære-knappen én gang. Den røde lampen blinker. Nå er mottakermodule i læremodus.

Trykk på AV-knappen på fjernkontrollen du vil koble fra. To blink fra belastningen/lampen viser at fjernkontrollen ikke lenger er sammenkoblet.

Slette minnet (fjerner alle sammenkoblede fjernkontroller):

Trykk på Lære-knappen på mottakermodule, og hold den nede i seks sekunder (lampen på mottakeren blinker). Slipp knappen, og trykk deretter på den igjen. To blink fra belastningen/lampen bekrefter at alle fjernkontrollene ikke er sammenkoblet lenger.

Bruk

AV/PÅ-funksjon:

Trykk på PÅ-knappen på fjernkontrollen. Lampene begynner å lyse.

Den røde lampen på mottakermodulen lyser i ett sekund for å vise at den har mottatt et signal fra en fjernkontrolls sender.

Trykk på AV-knappen på fjernkontrollen. Lampen slår seg av.

Den røde lampen på mottakermodulen lyser i ett sekund for å vise at den har mottatt et signal fra en fjernkontrolls sender.

! Den røde lampen på mottakermodulen lyser ikke i standbymodus.

Forsiktig:

La det være minst 1,5 meter mellom to eller flere mottakere.

Spesifikasjon:

RF-frekvens: 433,92 MHz

Nominell inngangseffekt: 220–240 V ~ 50 Hz

Nominell utgangseffekt: 16 A / 3500 W (motstandsbelastning)

Strømforbruk i standbymodus: Under 1 W

HYPERLINK "http://www.nexa.se"

www.nexa.se

HYPERLINK "mailto:support@nexa.se"

support@nexa.se