

VIKTIG!

Noen Z-Wave enheter må plasseres i *nærheten av gateway (Home Center) når du legger til enhetene (inclusion).

* (Anbefales ikke over to meter).

Z-Wave-nettverket er et mesh-nettverk. Det betyr at signalet som mottas av en enhet blir videreformidlet til nærliggende enheter. Dette utvider omfanget av nettverket og gir det stabilitet. **Dette fungerer kun etter at enheten er lagt til i Z-Wave nettverket.**

