GB

1. PRODUCT INTRODUCTION

This product is a surface-mounted emergency bread lamp with test switch and indicator light. It has a function such as charge protection, discharge protection, self-test and manual simulation test, and automatic conversion emergency for mains failure. Product design conforms to EN50091-2/IEC61347, IEC60598-1/IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3 requirements.

2. ELECTRICAL FEATURE:

Model name: SWI1202-5W
Operating mode: Maintained/Non-maintained
Led: SMD 2835/0.2W/160lm/3000-6500K
Battery: 18650, 3.7V/1800mAh
Discharge duration: 3H
Power factor: >0.6
Degree of protection: IP65
Installation method: Wall / Ceiling mounting
Warranty: 2years
Rated voltage: 220-240V~50/60Hz
Rated wattage: 5W
Emergency luminance: 50Lm
Charge: 24H
Battery life: 2years
Operating temp range: -20~40°
Installation height: 2m
Class: Class II
Powerconn: H05RN-F 2x1.0mm²

2. PHOTO AND DIMENSION

3. OPERATION:

Operation and conditions	Function	Green Indicator
The main supply is normal	Maintained operation type: luminaries is general lighting and charge mode	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
	Non-Maintained operation type: luminaries is in mode,luminaries will not be illuminated	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
	ACEG operation type:luminaries is general lighting and the charge mode,and can be on/off by switch	The green indicator light flashes when charging, and the green indicator permanent light when fully charged
The main supply	Enter to emergency mode,luminaries is illuminated from its battery	Green indicator off

4. OPERATION:

The luminaries can realize maintained, non-maintained,ACEG operation type:

5. BUTTON SELF TEST

State mode Operation	Main power			Emergency state	Self-test status
Pressing method	Press the TEST button without release	Press test button 5 times within 2 seconds	Press test button 3 times within 2 seconds	Press the TEST switch without release	Press test button once
Function	Enter emergency mode	Enter monthly inspection mode	Enter semi-annual inspection mode	Turn off battery/power supply	Test self-test
Status of Green indicator	Monthly inspection mode	Annual inspection mode	battery charging	fully charged battery	Malfunction
	The indicator light flashes at medium speed	The indicator light flashes quickly	The green light keeps on	The indicator light is always off	Indicator off

6. INSTALLATION:

1. Disconnect main power
2. Insert a flat-blade screwdriver into the cavity on the side of the shell, pry the buckle to remove the transparent mask from the main body shell (FIG1)
3. Use a tool to press the side buckle of the PLC-PCB fixing plate, pry the fixing plate to remove it from the main housing (FIG2)
4. Knock out the outlet hole of the bottom shell with a tool, insert the input wire into the outlet hole, and then fix the bottom shell on the ceiling with screws (FIG3)
5. Wire as required, you should make brown wire connects to the light wire (L), and the blue wire connects to the neutral wire (N) (FIG4)
6. Insert the battery connector terminal into the PCB board, and then snap the LED PCB board fixing piece into the main housing (FIG5)
7. Load the PCB board and the assembled transparent mask and assembly the main housing (FIG6)
8. Install the battery (FIG7)
9. Wait for the battery power is turned on, the green indicator light is flashing, indicating that the charging is normal.
10. Disconnect the main power or press and hold the test switch, the lamp will automatically switch to the emergency state. At this time, the battery power supply lights up the light source, indicating that the emergency function of the lamp is normal.Indicator light and function wiring (see the table below)



7. TYPE OF INSTALLATION





D

PRODUCT INTRODUCTION / PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses Produkt ist eine oberflächenmontierte Brotnotlampe mit Steuerschalter und Kontrollleuchte. Es verfügt über Funktionen wie Überladeschutz, Überentladungsschutz, Selbsttest und manuelle Simulation sowie automatische Notumschaltung bei Netzausfall. Das Produktdesign entspricht den Anforderungen von EN50091-2/IEC61347, IEC60598-1/IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. ELEKTRISCHE DATEN:

Modellname: SWI1202-5W
Betriebsart: unterschiedlich/nicht gewartet
LED: SMD 2835/0.2W/160-170/6000-6500K
Batterie: 18650, 3.7V / 1800 mAh
Entladedauer: 3 Stunden
Leistungsfaktor> 0.6
Schutzart: IP65
Installationsmethode: Wand-/ Deckenmontage
Garantie: 2 Jahre
Nennspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nennleistung: 5W
Notlichtstrom: 50lm
Aufladen: 24 Stunden
Akkulebens: 2 Jahre
Arbeitstemperaturbereich: Ta: 0-40 ° C.
Einbauhöhe: 2.5 m
Klasse: Klasse II
Hinweis Netzkabel: H05RN-F-2x1.0 mm²

2. FOTO UND GRÖSSE

3. BEDIENUNG:

Bedienung und Zustand	Funktion	Grüne Anzeige
Das Hauptnahrungsmittel ist normal	Betriebsart: Leuchten für Allgemeinbeleuchtung und Lademodus	Wenn der Ladevorgang blinkt, wird das Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist
	Wartungsfreier Betrieb: Die Lampen ist nicht aufgeladen, die Lampen ist ausgeschaltet	Wenn der Ladevorgang blinkt, wird das Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist
	ACEG-Betriebsart: Lampen im allgemeinen Beleuchtungsmodus und im geladenen Zustand bis nen mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden.	Wenn der Ladevorgang blinkt, wird das Ladevorgangs und die grüne Anzeige leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Das Nahrungsmittel fehlt	In den Notfallmodus wechseln, die Lampe leuchtet über den Akku	Grüne Anzeige ist aus

4. VERBINDUNG:

Leuchten können den unterstützten, wartungsfreien ACEG-Betriebsmodus implementieren.

5. AUTO TESTKNOPF:

Normal Modus Operation	Hauptnahrungsmittel		Notfallzustand	Selbstteststatus
Presmethode	Drücken Sie TEST-Schalter ohne Ablassen	Drücken Sie die Testtaste innerhalb von 2 Sekunden	Drücken Sie die Testtaste innerhalb von 2 Sekunden	Drücken Sie den TEST-Schalter, um den Ausschalter zu lassen.	Drücken Sie die Testtaste einmal
Funktion	Notstrommodus aktivieren	Sie den monatlichen Inspektionsmodus	Aktivieren Sie den halbjährlichen Inspektionsmodus	Schalten Sie den Akku aus	Beenden Sie den Selbsttest
Status der grünen Anzeigelampe	Kein Ladezustand	Monatlicher Inspektionsmodus	Jährliche Batterieladung im Inspektionsmodus	Fehlfunktion	
Nie Anzeigelampe leuchtet	Ladezustand	Anzeige blinkt schnell	Grünes Licht blinkt langsam	Die Anzeigelampe leuchtet nicht	Anzeige aus

6. INSTALLATION:

1. Trennen Sie die Hauptstromversorgung.
2. Führen Sie einen flachen Schraubendreher in den Kanten- oder Spalt der Seite des Gehäuses ein und hebeln Sie die Schnalle ab, um die durchsichtige Maske vom Hauptgehäuse zu entfernen (Abb.1).
3. Drücken Sie mit einem Werkzeug auf die seitliche Schnalle der PCB-Befestigungsplatte und hebeln Sie die Halteplatte aus dem Hauptgehäuse heraus (Abb. 2).
4. Schlagen Sie Entlüftung von Boden des Gehäuses mit einem Werkzeug aus, führen Sie das Eingangskabel in die Steckdose ein und befestigen Sie den Boden des Gehäuses mit Schrauben an der Decke (Abb.3).
5. Schließen Sie das erforderliche Kabel gemäß Ihren Bedarfen an, Sie sollten das braune Kabel mit dem Lichtkabel (L) und das blaue Kabel mit dem Neutralkabel (N) verbunden ist. (Abb. 4).
6. Stecken Sie die Batterieanschlussklemme in die Leiterplatte und schnappen Sie dann den LED-Leiterplattenhalter auf die Leiterplatte (Abb.5).
7. Legen Sie den Film / die Leiterplatte und schnappen Sie die zusammengebaute Klammer in den Hauptkörper (Abb. 6 und Abb.7).
8. Drehen Sie das Batteriefach auf der Seite des Gehäuses mit einem Werkzeug und entfernen Sie die Batterie, um die Batterie auszutauschen (Abb. 8).
9. Warte die Batteriestromversorgung eingeschaltet ist, blinkt die grüne Anzeige, um anzuzeigen, dass der Ladevorgang normal ist.
10. Schalten Sie die Hauptstromversorgung aus oder halten Sie den Testschalter gedrückt. Die Lampe wechselt automatisch in den Notfallzustand. Während dieser Zeit schaltet der Akku die Lichtquelle ein und zeigt damit an, dass die Notfallfunktion der Lampe normal ist. Kontrollleuchte und Funktionsverkabelung (siehe Tabelle unten)

7. INSTALLATIONSART:

8.AUTO SELBSTTEST

1. Dieses Produkt verfügt über eine automatisches Erkennungssystem mit Notfallfunktion. Wenn die Lampe 30 ± 2 Tage lang in Betriebsart "Ein" wird, wird jeden Sonntag um 2 Uhr morgens automatisch ein monatlicher, jeweils 10-minütiger Test durchgeführt. Wenn die Lampe nicht getrennt wird, Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeigelampe etwa 30 Minuten lang und wechselt dann in den normalen Modus. Wenn die Lampe 180 ± 5 Tage lang ist, wird jeweils am 1. und 15. des Monats um 2 Uhr morgens automatisch ein halbjährliches Inspektionsmodul, wenn das Stromnetz nicht getrennt wird. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Anzeigelampe etwa 30 Minuten lang schnell grün und wechselt dann in den normalen Modus zu verlassen und dann in den normalen Modus zu wechseln. Wenn im automatischen Erkennungsmodus die Notfallzeit die eingestellte Zeit nicht erreichen kann, führen Sie einen Ladezyklus zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet, um anzuzeigen, dass die Notfallfunktion der Lampe normalerweise bei Status der automatischen Erkennung den Testschalter drücken, um den automatischen Erkennungsmodus zu verlassen und in den normalen Status zurückzukehren.
2. Wenn die Hauptstromversorgung und die Batterie gleichzeitig die Stromversorgung unterbrechen verlieren, wird das Selbsttestprogramm automatisch gelöscht, und das Selbsttestprogramm beginnt mit der monatlichen und halbjährlichen Inspektionszeit neu, wenn die Netzstromversorgung das nächste Mal eintritt.

9.SIMULATIONSTESTBESCHREIBUNG

Dieses Produkt hat einen automatischen Erkennungssystem für die Notfunktion ausgestattet. Um die Wirksamkeit des Systems zu testen, verfügt das Produkt über eine manuelle Simulationserkennungsfunktion. Die grundlegende Funktionsweise ist wie folgt: 1. Drücken Sie den Testschalter zweimal, um im Netzzustand in den monatlichen Inspektionsmodus zu wechseln. Die Angelampe blinkt 30 Sekunden lang und wechselt dann in den normalen Modus. Wenn die Lampe 30 Sekunden lang eingeschaltet ist, wechselt sie in den normalen Modus. Die monatliche Selbsttestzeit beträgt 10 Minuten. 2. Drücken Sie den Testschalter für den Selbsttest im normal. Drücken Sie den Netzzustand dreimal schnell auf den Testschalter, um in den halbjährlichen Inspektionsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeigelampe grün. Die Anzeige blinkt 30 Minuten lang schnell und verlässt dann den halbjährlichen Inspektionsmodus und wechselt in den normalen Modus Modus. Wie angegeben, dass die halbjährliche Selbsttestzeit 30 Minuten beträgt. 3. Drücken Sie im Netzzustand dreimal schnell auf den Testschalter, um in den halbjährlichen Inspektionsmodus zu wechseln. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die Anzeigelampe grün. Die Anzeige blinkt 30 Minuten lang schnell und verlässt dann den halbjährlichen Inspektionsmodus und wechselt in den normalen Modus Modus, wie angegeben, dass die halbjährliche Selbsttestzeit 30 Minuten beträgt. 4. Drücken Sie im analogen Testzustand den Testschalter einmal, um den analogen Testmodus zu verlassen und in den normalen Zustand zu wechseln.

RUS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Этот продукт представляет собой накладную аварийную панель с контрольным выключателем и световым индикатором. Он имеет такие функции, как защита от заряда, защита от разряда, самостоятельная и ручное моделирование, а также автоматическое аварийное преобразование при отказе сети. Дизайн продукта соответствует требованиям EN50091, IEC61347, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность: 5Вт
Время зарядки: 24 часа
Время разрядки: 3 часа
Диапазон рабочих температур: Та: 0-40 °
Высота установки: 2 м
Класс: Класс II
Проводка аварийного питания: H05RN-F-2x1.0 мм²

2. ФОТО И РАЗМЕР

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Эксплуатация и состояние	Функция	Зеленый индикатор
Основное питание в норме	Поддерживаемый тип работы: светильники используются в зарядном режиме	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке
	Необслуживаемый режим работы: светильники заряжены, светильники не горят	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке
	Тип работы ACEG: светильники в режиме общего освещения и в заряженном состоянии, могут быть включены / выключены выключателем.	Зеленый индикатор мигает во время зарядки, или зеленый индикатор постоянно горит при полной зарядке
Основное питание отсутствует	Войдите в аварийный режим, светильник горит от аккумуляторной батареи	Зеленый индикатор не горит

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Светильники могут реализовать поддерживаемый обслуживаемый режим работы ACEG.

5. КНОПКА АВТО-ТЕСТА

Штатный режим Операция	Основное питание			Аварийное состояние	Статус самопроверки
Метод нажатия	Нажмите и удерживайте переключатель TEST, не отпускайте его.	Сделайте нажатие кнопки тестирования 5 раз в течение 2 секунд	Нажмите кнопку тестирования 3 раза в течение 2 секунд.	Нажмите переключатель TEST, не отпускайте его.	Нажмите кнопку тестирования один раз.
Функция	Войдите в аварийный режим	Войдите в режим ежемесячного осмотра	Войдите в режим полугодовой проверки	Выключите аккумулятор	Выйти из авто-теста
Состояние зеленого индикатора	Режим ежемесячного осмотра	Режим ежемесячного осмотра	Светодиод мигает быстро на печатной плате	Светодиодный индикатор выключен	Индикатор выключен
	Светодиод мигает медленно	Светодиодный индикатор всегда горит			

6. УСТАНОВКА:

1. Отключите основное питание.
2. Вставьте отвертку с плоским лезвием в впадину для карты на боковой стороне корпуса, подцепите пряжку, чтобы снять прозрачную маску с основного корпуса (FIG.1).
3. С помощью инструмента нажмите на боковую защелку фиксирующей пластины печатной платы, поддавите фиксирующую пластину, чтобы вынуть ее из основного корпуса (FIG. 2).
4. Выбейте выпускное отверстие в нижней части корпуса с помощью инструмента, вставьте входной провод в выходное отверстие, закрепите основную часть корпуса на потолке винтами (FIG.3).
5. Подключите необходимый провод, обратите внимание на то, что коричневый провод соединится с светодиодным проводом (L), а синий провод - с нейтральным проводом (N) (FIG. 4).
6. Вставьте клемму соединительного провода аккумулятора в плату печатной платы, а затем защелкните фиксирующую пластину светодиода на печатной плате (FIG. 5).
7. Поместите полную плату / прозрачную маску, а затем защелкните собранную прозрачную маску в основную часть корпуса (FIG. 6 и FIG. 7).
8. Поверните батарейный отсек на боковой стороне корпуса с помощью инструмента, извлеките батарейку, чтобы заменить батарею (FIG. 8).
9. Когда основное питание включено, зеленый индикатор мигает, показывая, что зарядка проходит нормально.

7. ТИП УСТАНОВКИ

8. АВТОМАТИЧЕСКОЕ САМОТЕСТИРОВАНИЕ

1. Этот продукт имеет систему автоматического обнаружения с аварийной функцией. Когда лампа используется в течение 30 ± 2 дней, система автоматически переходит в режим ежемесячного осмотра, когда сеть не отключена. В это время индикатор будет мигать зеленым на средней скорости в течение примерно 30 минут, чтобы выйти из режима ежемесячной проверки, затем переходит в нормальный режим. Когда лампа используется в течение 180 ± 5 дней, система автоматически переходит в режим полугодовой проверки, когда сеть не отключена. В это время светодиод индикатор засветится зеленым в течение примерно 30 минут, чтобы выйти из режима полугодовой проверки, а затем войти в нормальный режим, а режим автоматического обнаружения, если аварийное время не может достичь установленного времени, светодиод индикатор будет выключен при горит указывая на то, что аварийная функция неработоспособна в состоянии автоматического обнаружения нажмите тестирования один раз, чтобы выйти из режима полугодового осмотра и вернуться к нормальному статусу.
2. Когда основное питание и батарея теряют функцию питания одновременно, программа самотестирования автоматически очищается, и система самотестирования начинается с ежемесячного и полугодового режима проверки, когда в следующий раз будет подключено основное питание.

9. ОПИСАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО ТЕСТА

Этот продукт оснащен автоматическим распознаванием аварийной ситуации. Чтобы проверить эффективность системы, продукт имеет функцию обнаружения ручного моделирования. Основная операция заключается в следующем: дважды нажмите переключатель тестирования, чтобы войти в режим ежемесячной проверки в состоянии сети. Индикатор мигает зеленым на средней скорости в течение 30 секунд, а затем выходит из ежемесячной проверки и входит в нормальный режим; указывая на то, что функция ежемесячного самотестирования в норме. 2. Нажмите кнопку теста, чтобы выполнить тест самостоятельной проверки в нормальном режиме; в это время индикатор горит зеленым в течение 30 минут, а затем выходит из режима полугодовой проверки и входит в нормальный режим, указывающий, что функция полугодового самотестирования работает нормально. 3. Дважды быстро нажмите переключатель тестирования в сетевом режиме, чтобы перейти в полугодовой режим. Индикатор мигает зеленым на средней скорости в течение 30 минут, а затем выходит из полугодового режима и входит в нормальный режим, указывающий, что полугодовое самотестирование работает нормально. 4. В состоянии аналогового тестирования нажмите переключатель тестирования один раз, чтобы выйти из режима аналогового тестирования и войти в нормальное состояние.

PL

OPIS PRODUKTU

Ten produkt to natynkowa lampa awaryjna do chleba z wyłącznikiem testowym i lampką kontrolną. Posiada funkcje, takie jak ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, autotest i symulacja ręczna oraz automatyczne awaryjne przełączanie przy zaniku sieci. Konstrukcja produktu spełnia wymagania EN50091, IEC61347, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

1. SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa modelu: SWI1202-5W
Typ pracy: obsługiwany / niedobsługiwany
LED: SMD 2835/0.2W/160lm/3000-6500K
Bateria: 18650-3.7 V / 1800 mAh
Czas rozładowania: 3 godziny
Współczynnik mocy> 0.4
Klasa ochrony: IP65
Sposób montażu: naścienny / na suficie
Gwarancja: 2 lata
Nazwa napięcia: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Moc nominalna: 5 W
Światłowód awaryjny: 50lm
Ładowanie: 24 godziny
Żywotność baterii: 3 lata
Zakres temperatur pracy: Ta: 0-40°
Wysokość montażu: 2.5 m
Klasa: Klasa II
Uwaga Przewód zasilający: H05RN-F-2x1.0 mm²

2. ZDJĘCIE I ROZMIAR

3. OPERACJA:

Działanie i stan	Funkcjonować	Wskaźnik zielony
Główne jedzenie jest normalne	Obsługiwany tryb pracy: oprawy do oświetlenia ogólnego i trybu ładowania	Kontrolka zielona mig podczas ładowania, lub zielony wskaźnik pozostaje włączony po pełnym naładowaniu.
	Eksploatacja bezobsługowa: lampy są w trybie ładowania, ale nie są włączone	Kontrolka zielona mig podczas ładowania, lub zielony wskaźnik pozostaje włączony po pełnym naładowaniu.
	Rodzaj pracy ACEG: lampy są w trybie ogólnego oświetlenia i naładowanym, włączanie i wyłączanie włącznikiem	Kontrolka zielona mig podczas ładowania, lub zielony wskaźnik pozostaje włączony po pełnym naładowaniu.
Główne danie Odosobniony	Wejdź w tryb awaryjny, lampa zasilana jest z akumulatora	Zielony wskaźnik jest wyłączony

4. POŁĄCZENIE:

Oprawy mogą realizować obsługiwany bezobsługowy tryb pracy ACEG.

5. PRZYCISK AUTOMATYCZNEGO TESTU

Tryb zwykły Operacja	Główne danie		Stan awaryjny	Status wskaźnika
Metoda wciskania	Naciśnij przycisk TEST, nie puszczaj go.	Naciśnij przycisk testu dwa razy w ciągu 2 sekund	Naciśnij przycisk testu trzy razy w ciągu 2 sekund	Naciśnij przycisk TEST, nie puszczaj go.	Naciśnij raz sprzęcik testu
Funkcjonować	Wejdź w tryb awaryjny	Wejdź w tryb comiesięcznej kontroli	Przejdź do półrocznej kontroli	Wyłącz baterię / zasilanie	Wyjdź z autotestu
Stan wskaźnika zielonego	Tryb comiesięcznej kontroli	Doroczne ładowanie w trybie przegląd	Wskaźnik nieprawidłowa	Awaria	
	Wskaźnik szybko miga	Zielone światło miga powoli	Kontrolka jest stale włączona	Wskaźnik wyłączony	

6. INSTALACJA:

1. Odłącz główne zasilanie.
2. Włóż płaski śrubokręt do gniazda na ramę i boku obudowy, podważ klamrę, aby zdjąć przezroczystą maskę z obudowy głównej (RYS. 1).
3. Za pomocą narzędzia naciśnij zatrzask płytki montażowej płytki LED PCB, podważyć płytkę usталającą z korpusu głównego (RYS. 2).
4. Wybić otworzyć wylot w dolnej części obudowy za pomocą narzędzia, włożyć przewód wejściowy do wylotu, a następnie przymocować spód obudowy do sufitu za pomocą śrub (RYS. 3).
5. Podłącz wymagany przewód, upewniając się, że brązowy przewód jest podłączony do przewodu światła (L), a niebieski przewód do przewodu neutralnego (N) (RYS. 4).
6. Włóż zacisk przewodu akumulatora do płytki drukowanej (RYS. 5).
7. Umieść folię na przezroczystej masce, a następnie zamocuj zmontowaną przezroczystą maskę do głównej korpusu (RYS. 6 i RYS. 7).
8. Obróć komorę baterii z boku obudowy za pomocą narzędzia i wymyć baterię, aby ją wymienić. (RYS. 8).
9. Gdy główne zasilanie jest włączone, zielony wskaźnik miga, wskazując, że ładowanie jest normalne.
10. Odłączyć główne zasilanie lub wcisnąć i przytrzymać przycisk testu, lampa automatycznie przeszła w tryb awaryjny. W tym czasie akumulator włącza źródło światła, wskazując, że funkcja awaryjna lampy działa normalnie. Wskaźnik światła i okablowanie funkcjonalne (patrz tabela poniżej)



7. TYP INSTALACJI

8.AUTOMATYCZNY AUTOTEST

1. Ten produkt posiada wbudowany system wykrywania z funkcją awaryjną. Gdy lampa jest używana przez 30 ± 2 dni, system automatycznie przejdzie w tryb comiesięcznej inspekcji, gdy zasilanie sieciowe nie jest odłączone. W tym czasie lampka wskaźnika będzie migać na zielono ze średnią prędkością przez około 30 sekund, aby wyjść z trybu miesięcznej inspekcji, a następnie przejdzie do trybu normalnego; gdy lampa jest używana przez 180 ± 5 dni, system automatycznie przejdzie w półroczny tryb przegląd, gdy zasilanie sieciowe nie jest odłączone. W tym czasie kontrolka miga szybko na zielono przez około 30 minut, aby wyjść z półrocznej inspekcji, a następnie przejść do trybu normalnego, a tryb automatycznego wykrywania, jeśli czas awaryjny nie może osiągnąć ustawionego czasu, lampka kontrolna nie będzie świecić, a tryb automatyczny, że funkcja awaryjna jest nieważna, w stanie automatycznego wykrywania naciśnij raz przycisk testowy, aby wyjść z trybu automatycznego wykrywania i przejść do normalnego stanu.
2. Gdy główne zasilanie i akumulatory do płytki drukowanej są jednocześnie odłączone, program samotestowania zostanie wyczyszczony, a system samotestowy ponownie obliczy miesięczne i półroczne cykle inspekcji, gdy zostanie ponownie podłączone następnym razem.

9. OPIS TESTU SYMULACYJNEGO

Ten produkt jest wyposażony w automatyczny system wykrywania awaryjnej. W celu przetestowania skuteczności systemu produkt posiada funkcję ręcznej symulacji awaryjnej. Podstawowa operacja jest następująca: Dwukrotnie naciśnięcie przycisku testowego powoduje przejście do trybu comiesięcznych przeglądów w stanie sieciowym. Kontrolka miga na zielono ze średnią prędkością przez 30 sekund, a następnie wychodzi z trybu comiesięcznej inspekcji i przechodzi w tryb normalny, wskazując, że funkcja comiesięcznej kontroli autotestu jest normalna. 2. Nacisnąć przycisk testowy, aby wykonać test samodzielnej kontroli w normalnym trybie; lampa wskaźnikowa świeci się na zielono przez 30 minut, a następnie wychodzi z trybu półrocznej kontroli i przechodzi do trybu normalnego, wskazując, że funkcja półrocznej kontroli autotestu działa normalnie. 3. Szybko dwukrotnie nacisnąć przycisk testowy w trybie sieciowym, aby przejść do trybu półrocznego. Wskaźnik miga na zielono ze średnią prędkością przez 30 minut, a następnie wychodzi z trybu półrocznego i przechodzi do trybu normalnego, wskazując, że funkcja półrocznego testu autotestu jest normalna. 4. W stanie testu analogowego przejdź do trybu normalnego.







www.thorgeon.com
+86 -571-87267-5796
Scan me
www.thorgeon.com/03063
Manufactured in P.R.C

THORGEON
ENERGY METERS

EMERGENCY LED

INSTRUCTION

03067

GB D RUS PL LV LT EST SLO

GB **This product can be installed by a qualified electrician in accordance with local regulations and electrical safety laws.**
The product is intended for mains supply connection to a suitable electrical installation. Any other use or modification is not allowed. Do not use the product if it is damaged or if any part is missing. Protect it from the mains supply when performing installation or maintenance work. Electrical testing: Insulation resistance test: Test between the mains supply and accessible parts (if any) using a 500 V DC insulation resistance tester, the measured value must be at least 5 MΩ. Dielectric strength test: Test between the mains supply and accessible parts (if any) using a dielectric strength tester, the product must withstand 1 kV AC for 1 minute without breakdown or arcing. Protection against electric shock: Protection class II. Protection against ingress of solid foreign objects and water: IP20. Protection against overvoltage: Overvoltage category II. Pollution level: 2. Rated impulse voltage: 2.5 kV. Rated voltage: 230 V AC. Rated frequency: 50 Hz. Rated current: 16 A. Rated power: 3680 W. Maximum switching capacity for resistive loads: 3680 W. Maximum switching capacity for capacitive loads: 1000 VA. Maximum switching capacity for inductive loads: 1000 VA. Minimum switching capacity: 100 W. Switching time: 2 s. Electrical life: 100,000 cycles. Mechanical life: 300,000 cycles. Ambient temperature range: 0°C to 40°C. Ambient humidity range: 5% to 85% RH (non-condensing). Installation: Install in accordance with local wiring regulations and electrical safety standards. Ensure all connections are tight and secure. Use appropriate wire gauge for the load. Do not exceed the specified ratings. Maintenance: Disconnect from mains supply before any maintenance work. Clean with a dry cloth only. Do not use water or chemicals. Storage: Store in a dry place within the specified temperature range. Avoid direct sunlight and extreme temperatures. Disposal: Dispose of in accordance with local regulations for electronic waste. Do not dispose of in general household waste. Warranty: [illegible] Manufacturer: [illegible]

LV **PRODUKTA APRAKSTS**
Šis produkts ir uzstādāms uzstādīts mājas avārijas laikā un vadības slēdzis un indikatoru. Tam ir jāpieslēdzas kādai kā atbilstošai prekē pārmērīgu uzlādē, aizsardzīta pret pārslodzi. Produkta izdzēšanas laikā ENS6005, IEC61347, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN60000-3-2, EN61000-3-3 standarti.

1. ELEKTRISKĀS SPECIFIKācIJAS
Modela nosaukums: SWX00-5W
Darbspriegums: 220-240 V ~ 50/60 Hz
LED: SMD 2835 / 02 W * 60 / 6000-6500K
Akumulators: 18650, 3,7 V / 1800 mAh
Izlādes ilgums: 3 stundas
Jaudas kopējums: 5W
Aizsardzības klase IP65
Izstādāšanas metode pie sienas, pie griestiem
Garantija: 2 gadi

2. FOTO UN IZMĒRS



3. DARBĪBA:

Darbība un izslēdzis	Funkcija	Zāļu indikators
Gaismas darba režīms	Atslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, izslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, kad ir pilnībā uzlādēts
Gaismas darba režīms	Ieslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, ieslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, kad ir pilnībā uzlādēts
Gaismas darba režīms	Ieslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, ieslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, vai zālais indikators paliek ieslēgts, kad ir pilnībā uzlādēts
Gaismas darba režīms	Ieslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, ieslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, vai zālais indikators paliek ieslēgts, kad ir pilnībā uzlādēts

4. SAVIENOJUMS:
Gaismekļi var ieslēgties tādēļ, ka tie apkopes nepieciešamas ACEC darbojas netīrīts.

5. AUTOMĀTISKĀS PĀRBAUDES POGA

Slēgšanas režīms	Galvena strava		Avārijas strāva	Pārbaužu ciklus
Darbības Darbība			Darbojas	Darbojas
Nospiediet mezgla	Nospiediet TEST ūdeni, neatlaižot to.	2 sekundes ieslēdziet testa pogu	Nospiediet testa pogu	Vienreiz nospiediet testa pogu
Testa režīms	Ieslēdziet avārijas režīmu	Ieslēdziet līdzekļa darbības veidā	Nospiediet testa pogu	Izslēdziet akumulatoru
Testa režīms		Ieslēdziet līdzekļa darbības veidā	Nospiediet testa pogu	Izslēdziet akumulatoru

6. AUTOMĀTISKĀS PĀRBAUDES PROCEDŪRA
1. Ieslēdziet gaismas ķēdes darbības režīmu.
2. Ieveietojiet jaunizveidotās gaismas karšķes slēdža korpusa sānos, izvelciet sprādzi, tai nonemtu caurumu no mikro vai gaisma (1. att.).
3. Izmantojot instrumentu, nospiediet LED PCB fiksatora pāršķes sānu fiksatoru, izņemiet fiksatoru ārpusē (2. att.).
4. Ar instrumentu izņemiet vertikālu korpusa apakšā, ievietojiet ieslēgts vadītāju un LED tam piestiprināt mikro (3. att.).
5. Novietojiet nepieciešamo vadu, pārliecinieties, ka brūnais vads savienojas ar "L" mikro vadu (L), bet zilais vads ar "N" mikro vadu (N. att.).
6. Ievietojiet akumulatora pārslēdzēja vaļu spēļu PCB un pēc tam piestiprināt LED PCB fiksatoru uz PCB (4. att.).
7. Novietojiet pārvietojiet vienu caurspīdīgās mazās un pēc tam ievietojiet šādu caurspīdīgo masku galvenajā korpusā (5. un 7. attēls).
8. Pagrieziet akumulatora modeļu korpusa sānos, izmantojot instrumentu, un izņemiet akumulatoru, to nomainiju akumulatoru (6. att.).
9. Kad galvenā darbināma ir ieslēgta, mirgojas zaļais indikators, kā norādīts ārpusē.
10. Izslēdziet galvenā darbināma slēdzis, ieslēdziet to vēlreizēji, pēc tam automātiski ieslēdzas avārijas stāvoklī. Šajā laikā akumulatoru ieslēdz gaismas avotu, norādot, ka lampas avārijas funkcija ir normāla. Indikatora gaisma un funkcionālā elektroniskādarba jāsakārtojas (skat. Tabula zemāk).

LT **PRODUKTO PRISTATYMAS**
Šis produktas ir skirtas avarinės situacijos metu avarijos laikytis ir vadibos slėstei un indikatorui. Tam ir jungtis kažkokia kā atitinkamai prie pilnamėnesinę uždėtą, apsaugotas prie perkrovos. Produkta dizains atitiek EN50105, IEC61347, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN60000-3-2, EN61000-3-3 reikalavimus.

1. ELEKTRINĖS SPECIFIKACIJOS
Modelio nosaukimas: SWX00-5W
Darbinė įtampa: 220-240 V ~ 50/60 Hz
LED: SMD 2835 / 02 W * 60 / 6000-6500K
Akumulatorius: 18650, 3,7 V / 1800 mAh
Izlādes ilgums: 3 stundas
Jaudas kopējums: 5W
Aizsardzības klase IP65
Izstādāšanas metode pie sienas, pie griestiem
Garantija: 2 gadi

2. FOTO UN IZMĒRS

3. DARBĪBA:

Darbība un izslēdzis	Funkcija	Zāļu indikators
Gaismas darba režīms	Atslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, izslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, kad ir pilnībā uzlādēts
Gaismas darba režīms	Ieslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, ieslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, kad ir pilnībā uzlādēts
Gaismas darba režīms	Ieslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, ieslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, vai zālais indikators paliek ieslēgts, kad ir pilnībā uzlādēts
Gaismas darba režīms	Ieslēdziet darbības veidā gaismas ķēdi, ieslēdziet akumulatoru	Zālais indikators mirgo uzlādes laikā, vai zālais indikators paliek ieslēgts, kad ir pilnībā uzlādēts

4. SAVIENOJUMS:
Gaismekļi var ieslēgties tādēļ, ka tie apkopes nepieciešamas ACEC darbojas netīrīts.

5. AUTOMĀTISKĀS PĀRBAUDES POGA

Slēgšanas režīms	Galvena strava		Avārijas strāva	Pārbaužu ciklus
Darbības Darbība			Darbojas	Darbojas
Nospiediet mezgla	Nospiediet TEST ūdeni, neatlaižot to.	2 sekundes ieslēdziet testa pogu	Nospiediet testa pogu	Vienreiz nospiediet testa pogu
Testa režīms	Ieslēdziet avārijas režīmu	Ieslēdziet līdzekļa darbības veidā	Nospiediet testa pogu	Izslēdziet akumulatoru
Testa režīms		Ieslēdziet līdzekļa darbības veidā	Nospiediet testa pogu	Izslēdziet akumulatoru

6. AUTOMĀTISKĀS PĀRBAUDES PROCEDŪRA
1. Ieslēdziet gaismas ķēdes darbības režīmu.
2. Ieveietojiet jaunizveidotās gaismas karšķes slēdža korpusa sānos, izvelciet sprādzi, tai nonemtu caurumu no mikro vai gaisma (1. att.).
3. Izmantojot instrumentu, nospiediet LED PCB fiksatora pāršķes sānu fiksatoru, izņemiet fiksatoru ārpusē (2. att.).
4. Ar instrumentu izņemiet vertikālu korpusa apakšā, ievietojiet ieslēgts vadītāju un LED tam piestiprināt mikro (3. att.).
5. Novietojiet nepieciešamo vadu, pārliecinieties, ka brūnais vads savienojas ar "L" mikro vadu (L), bet zilais vads ar "N" mikro vadu (N. att.).
6. Ievietojiet akumulatora pārslēdzēja vaļu spēļu PCB un pēc tam piestiprināt LED PCB fiksatoru uz PCB (4. att.).
7. Novietojiet pārvietojiet vienu caurspīdīgās mazās un pēc tam ievietojiet šādu caurspīdīgo masku galvenajā korpusā (5. un 7. attēls).
8. Pagrieziet akumulatora modeļu korpusa sānos, izmantojot instrumentu, un izņemiet akumulatoru, to nomainiju akumulatoru (6. att.).
9. Kad galvenā darbināma ir ieslēgta, mirgojas zaļais indikators, kā norādīts ārpusē.
10. Izslēdziet galvenā darbināma slēdzis, ieslēdziet to vēlreizēji, pēc tam automātiski ieslēdzas avārijas stāvoklī. Šajā laikā akumulatoru ieslēdz gaismas avotu, norādot, ka lampas avārijas funkcija ir normāla. Indikatora gaisma un funkcionālā elektroniskādarba jāsakārtojas (skat. Tabula zemāk).

EST **TOOTEKIRJELDUS**
See toode on ohutuse ja pinge pakaldatud leva avariilampe koos juhtsüütja mängutulega. Sellel on sellised funktsioonid nagu ülekoormuse kaitse, ülelaadimise kaitse, emaseadme ja manuaalse simulatsioon ring, olenevalt kohalikest nõuetest. Toote disain vastab standardidele EN50105, IEC61347, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN60000-3-2, EN61000-3-3 nõuetele.

1. ELEKTRILISED OMADUSED
Mudeli nimi: SWX00-5W
Tööpirdsm: testaatud / hooldamata
LED: SMD 2835 / 02 W * 60 / 6000-6500K
Aku: 18650, 3,7 V / 1800 mAh
Valgustuse kestus: 3 tundi
Võimsusgeneer: 0,4
Kaitseklass IP65
Paigaldusmeetod: sein / lagi
Garantii: 2 aastat

2. FOTO JA SUURUS

3. OPERATSIOON

Töö ja seisund	Funktsioon	Näidetele indikaator
Põhiosa on normaalne	Lülitage ohutusvõrk üldvõrgustuse ajal ja lülitage akumulaator sisse	Roheline indikaator vilgub laadimise ajal, kui on täielikult laetud
	Hooldusvõrkude töö lambid on lülitatud ja akumulaator on sisse lülitatud	Roheline indikaator vilgub laadimise ajal, kui on täielikult laetud
	ACEC lülitub sisse ja akumulaatori ja laetud oleku indikaatorid jäävad sisse. Ootab sisse / Ootab	Roheline indikaator vilgub laadimise ajal, kui on täielikult laetud
Põhiosi isoleeritud	Sisestage avariirežiim, lamp põleb ereda jõuga	Roheline indikaator on vilgu lülitatud

4. ÜHENDUS
Valgustite saamiseks ei ole vajalik hooldust ja hooldusvaba ACEC töötab.

5. AUTOMAATNE TESTINUUP

Taaskäivitamisrežiim	Põhiosa			Testipuudus	Eneisekontrolli siek
Meetodi vajutamine	Vajutage TEST-lülitit seda ootamata.	Vajutage testimisnupu 2 sekundi jooksul ja seadke see kinni.	Vajutage testnupu 2 sekundi jooksul 1 sekund ja seadke see kinni.	Vajutage testnupu TEST-lülitit	Vajutage siis kord testnupu
Funktsioon	Sisestage hädaolukorra režiim	Sisestage hädaolukorra seadme	Sisestage igaüksikune kontrollsüsteem	Lülitage aku sisse	Lülu eneisekontrollsüsteem

6. AUTOMAATNE ENESETEST
1. Lülitage süsteemi töörežiim sisse.
2. Sisestage lamesolevad karbi korpuse küljel asuvasse lõõmapesa, ühendage luht, et eemaldada pulk, mis takistab mikrot (joonis 1).
3. Vajutage toppe LED PCB-trükiplaadi kinnitusplaadi küljemõlemal, tõmmake kinnitusplaat ära (joonis 2).
4. Kopsuga toppe ülal asuva korpuse pohja tuulutusava, sisestage sisenditele vajalasemiseks ja ühendage mikrolaine (joonis 3).
5. Ühendage vajalik traat, veendudes, et pruun traat ühendub hele traadiga (L) ja sinine traat mustraadiga (N joonis 4).
6. Sisestage akuga hüppa LED-plaadile (joonis 4).
7. Asetage kile seige maski kohale ja klõpsake kokkupandud seige maas ja paigaldage korpus (JOONIS 6 ja 7).
8. Pöörake tõstesi abil korpuse küljel asuvat patareipesa ja eemaldage see, pataren asendamiseks (JOONIS 8).
9. Kui pohiosi on sisse lülitatud, vilgub roheline indikaator, mis näitab, kõrmaatset laadimist.
10. Kaheksandal lõõmas või vajutage testilülitit ja hoidke seda, kuni sinelb automaatselt hädaolukorda. Seile ja jookusi lülitab aku valgustilisse sisse, mis näitab, et seinel töötamisfunktsioon on normaalne. Suurusi ja tonne juhtmeteki (vt allolevat tabelit).

SLO **PRODUCT INTRODUCTION**
DESCRIPTION OF FUNCTIONS
Ta izdelek je nadomestna zasilna svetilka za kvlah s kemičnim sistakom in ludka. Ima funkcije, kot so zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred prekomerno polnjenje, ročna in avtomatska simulacija ter samodejna preizkušanja v skladu z lokalnimi predpisi. Ta izdelek izpolnjuje standarde EN50105, IEC61347, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN60000-3-2, EN61000-3-3.

1. ELEKTRIČNE ZNAČILNOSTI
Ime modela: SWX00-5W
Nazivna napetost: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nazivna moč: 5W
Uporabljena LED: SMD 2835 / 02 W * 60 / 6000-6500K
Baterija: 18650, 3,7 V / 1800 mAh
Trajanje izpustu: 3 ure
Izdelka razred IP65
Nazivna napetost: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nazivna moč: 5W
Uporabljena LED: SMD 2835 / 02 W * 60 / 6000-6500K
Baterija: 18650, 3,7 V / 1800 mAh
Trajanje izpustu: 3 ure
Izdelka razred IP65
Vgradnja izdelka: stenski, stropni
Garancija: 2 leti

2. FOTOGRAFIJA IN VELIKOST

3. DELOVANJE

Delovanje in izraz	Funkcija	Zelemi indikator
Glavna hrana je normalna	Izklopite glavni vezje, vklopite akumulator	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
	Podprta vrata delujejo, svetilke za vzporedno delovanje in naročilo napolnjen	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
	Delujejo brez vzdrževanja svetilk, ko se napolnijo, svetilke ugasnejo	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
	Tip delovanja ACEC vstavite v napajalne vodnike in ko napolnijo, ga izklopite.	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
Glavna hrana je izolirana	Vstopite v zasilni način, lučka svetí od akumulatorske baterije	Zelemi indikator neprekinjen

4. POVEZAVA
Ni potrebe za izvajanje podpori nadzora "delovanje" ACEC, ki ga ni treba vzdrževati.

5. GUMB ZA SAMODEJNE PREIZKUS

Obdržanja način delovanja	Glavna hrana		Nujno stanje	Status samote-stanja
Način pritiskanja	Pritisnite tipko TEST, ne da bi ga zadržali	2 dvakrat pritisnite testni gumb	Pritisnite tipko TEST, ne da bi ga sprostili.	Enkrat pritisnite preskusni gumb
Funkcija	Vstop v zasilni način Vstopite v zasilni delovanje	Izklopite baterijo	Zapustite samote-stanje	
Stanje zelenega indikatorja	Počasi mirnega načina polnjenja	Počasi mirnega načina polnjenja	Popolnoma napolnjena baterija	Motnja
Lučka utripa s srednjo hitrostjo	Indikator hitro	Zelena lučka utripa	Lučka lučke vedno	Indikator izklopljen

6. AVTOMATSKI SAMOTESTIRANJE
1. Izdelek je glavno napajanje.
2. Vstavite nastavljeno lamelno karbonsko ohišje vstavite izvlečt z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno mikro z glavnega ohišja (sliko 1).
3. Z orodjem pritisnite pritrditev LED PCB-ja, da ga izvlečete z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno z glavnega ohišja (sliko 2).
4. Z orodjem izvlecite navpično ohišje, da ga izvlečete z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno spodnji del ohišja na stroju (sliko 3).
5. Z orodjem izvlecite navpično ohišje, da ga izvlečete z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno (sliko 3).
6. Ali je potrebno vstavite mobilka za akumulator v ustrezno vrtljajo nato pritrdite drži LED PCB na stakmo nevtralno (sliko 4).
7. Ali je potrebno vstavite mobilka za akumulator v ustrezno vrtljajo nato pritrdite drži LED PCB na stakmo nevtralno (sliko 4).
8. Z orodjem zavrtite predal za baterije na bokovih in odstranite baterijo, da zamenjate baterijo (sliko 6).
9. Ko je glavno napajanje vključeno, utripa zeleni indikator, kot pomeni, da je polnjenje normalno.
10. Preklopite glavno napajanje ali pritisnite in držite preskusno stikalo, lučka bo samodejno vstopila v zasilno stanje. V tem času baterija vklopi vir svetlobe, kar kaže na normalno delovanje svetilke. Kazalca luč in funkcionalno izobraženje (glej spodnjo tabelo).

SLO **PRODUCT INTRODUCTION**
DESCRIPTION OF FUNCTIONS
Ta izdelek je nadomestna zasilna svetilka za kvlah s kemičnim sistakom in ludka. Ima funkcije, kot so zaščita pred prenapetostjo, zaščita pred prekomerno polnjenje, ročna in avtomatska simulacija ter samodejna preizkušanja v skladu z lokalnimi predpisi. Ta izdelek izpolnjuje standarde EN50105, IEC61347, IEC60598-1, IEC60598-2-22, EN60000-3-2, EN61000-3-3.

1. ELEKTRIČNE ZNAČILNOSTI
Ime modela: SWX00-5W
Nazivna napetost: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Nazivna moč: 5W
Uporabljena LED: SMD 2835 / 02 W * 60 / 6000-6500K
Baterija: 18650, 3,7 V / 1800 mAh
Trajanje izpustu: 3 ure
Izdelka razred IP65
Vgradnja izdelka: stenski, stropni
Garancija: 2 leti

2. FOTOGRAFIJA IN VELIKOST

3. DELOVANJE

Delovanje in izraz	Funkcija	Zelemi indikator
Glavna hrana je normalna	Izklopite glavni vezje, vklopite akumulator	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
	Podprta vrata delujejo, svetilke za vzporedno delovanje in naročilo napolnjen	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
	Delujejo brez vzdrževanja svetilk, ko se napolnijo, svetilke ugasnejo	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
	Tip delovanja ACEC vstavite v napajalne vodnike in ko napolnijo, ga izklopite.	Zelemi indikator utripa med polnjenjem, ko je popolnoma napolnjen
Glavna hrana je izolirana	Vstopite v zasilni način, lučka svetí od akumulatorske baterije	Zelemi indikator neprekinjen

4. POVEZAVA
Ni potrebe za izvajanje podpori nadzora "delovanje" ACEC, ki ga ni treba vzdrževati.

5. GUMB ZA SAMODEJNE PREIZKUS

Obdržanja način delovanja	Glavna hrana		Nujno stanje	Status samote-stanja
Način pritiskanja	Pritisnite tipko TEST, ne da bi ga zadržali	2 dvakrat pritisnite testni gumb	Pritisnite tipko TEST, ne da bi ga sprostili.	Enkrat pritisnite preskusni gumb
Funkcija	Vstop v zasilni način Vstopite v zasilni delovanje	Izklopite baterijo	Zapustite samote-stanje	
Stanje zelenega indikatorja	Počasi mirnega načina polnjenja	Počasi mirnega načina polnjenja	Popolnoma napolnjena baterija	Motnja
Lučka utripa s srednjo hitrostjo	Indikator hitro	Zelena lučka utripa	Lučka lučke vedno	Indikator izklopljen

6. AVTOMATSKI SAMOTESTIRANJE
1. Izdelek je glavno napajanje.
2. Vstavite nastavljeno lamelno karbonsko ohišje vstavite izvlečt z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno z glavnega ohišja (sliko 1).
3. Z orodjem pritisnite pritrditev LED PCB-ja, da ga izvlečete z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno z glavnega ohišja (sliko 2).
4. Z orodjem izvlecite navpično ohišje, da ga izvlečete z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno spodnji del ohišja na stroju (sliko 3).
5. Z orodjem izvlecite navpično ohišje, da ga izvlečete z ravnim rezilom, priprite zapnite, da ga ne pritrdite prozorno (sliko 3).
6. Ali je potrebno vstavite mobilka za akumulator v ustrezno vrtljajo nato pritrdite drži LED PCB na stakmo nevtralno (sliko 4).
7. Ali je potrebno vstavite mobilka za akumulator v ustrezno vrtljajo nato pritrdite drži LED PCB na stakmo nevtralno (sliko 4).
8. Z orodjem zavrtite predal za baterije na bokovih in odstranite baterijo, da zamenjate baterijo (sliko 6).
9. Ko je glavno napajanje vključeno, utripa zeleni indikator, kot pomeni, da je polnjenje normalno.
10. Preklopite glavno napajanje ali pritisnite in držite preskusno stikalo, lučka bo samodejno vstopila v zasilno stanje. V tem času baterija vklopi vir svetlobe, kar kaže na normalno delovanje svetilke. Kazalca luč in funkcionalno izobraženje (glej spodnjo tabelo)

7. VRSTA NAMESTITVE