Dimplex Capa

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

HVA ER DIMPLEX CAPA?

Dimplex Capa er en mobilapplikasjon som hjelper deg å styre Dimplex Alta WiFi-ovner. Smarttelefoner eller nettbrett med minst iOS 10 eller Android 7 er nødvendig for å sette opp systemet. Enheter med Android 6 kan også laste ned og kjøre Dimplex Capa, men kan ikke legge til nye varmeovner i appen.



HVA ER ET STED?


Med Dimplex Capa kan du organisere varmeovnene dine slik at de tilhører et Sted. Et Sted kan typisk være hjemmet ditt, en hytte eller lignende. Du kan opprette flere ulike Steder tilknyttet din brukerkonto.

LEGGE TIL EN VARMEOVN


For å legge til en varmeovn til et Sted, trykk på "+" knappen i øverste høyre hjørne av kontroll-skjermen.




Legg så inn ovnens ID-kode (GDID) og PIN-kode. Begge kodene står på en etikett på baksiden av ovnen. Kodene kan tastes inn manuelt, eller du kan scanne QR-koden på etiketten.



For lettere å komme til etiketten når ovnen henger på vegg kan ovnen vippes fram ved å trykke ned de to låsebrakettene øverst på veggfestet.



Deretter må ovnen pares med ditt trådløse nettverk. Dette gjøres ved å skru på Bluetooth-søk på ovnen. Trykk samtidig på + og ⮌ for å aktivere søk på ovnen.



Sjekk også at Bluetooth er aktivert på mobilen eller nettbrettet. Følg så anvisningene i appen.

For Android-enheter må enhetsposisjon være skrudd på.

Dersom du får spørsmål om å legge inn PIN-kode, brukes den samme PIN-koden på etiketten på baksiden av ovnen. Vanligvis vil denne legges inn automatisk, men kan på enkelte telefoner måtte oppgis manuelt.

Velg ønsket trådløsnett fra lista og tast inn passordet

PROBLEMER MED Å LEGGE TIL EN OVN?

1. Skru på enhetsposisjon på telefonen eller nettbrettet før Bluetooth-søket startes. (Gjelder kun Android). Enhetsposisjon er nødvendig i Android 6+ for å kunne søke etter Bluetooth-enheter og WiFi-nettverk.

2. Gå til innstillinger for Bluetooth på telefonen/nettbrettet og fjern alle enheter med navn "Dimplex" fra lista over tilkoblede enheter. Prøv så å koble til ovnen på ny.


3. Dimplex WiFi-systemet virker på 2.4GHz. Dersom WiFi routeren din har både 5GHz og 2.4GHz, sørg for at 2.4GHz er aktivert og valgt.

4. Så snart en ovn er koblet til WiFi, vil den sjekke om det finnes nyere programvare som skal lastes ned. Mens ovnen oppdaterer programvaren er det ikke mulig å betjene knappene eller styre ovnen via appen. Vennligst vent noen minutter og prøv på ny.

Appen inneholder også en steg for steg bruksanvisning.
For mer info, se: capa.dimplex.no/faq

HVA ER EN SONE?


En sone kan tilsvare et fysisk rom, en etasje, eller annet område hvor ovnene skal ha samme funksjon. Ovner som skal følge samme ukeprogram og temperatur-innstilling bør plasseres sammen i en sone.



Kontroll-skjermen inneholder en liste over sonene og viser samtidig nåværende status for hver sone. I det blå området øverst kan status for hele Stedet styres ved hjelp av de fire statusknappene. For å endre/overstyre status i en enkelt sone trykker man på statusområdet til høyre for sonenavnet.

SONEINNSTILLINGER


Ved å trykke på en sone i lista på kontroll-skjermen, kommer du til innstillinger for denne sonen.



I innstillingene kan du velge et soneprogram som normalprogrammet for sonen.
Ønsket innstilling for Komfort- og Øko-temperatur settes i soneinnstillingene. Hver sone har sin individuelle temperaturinnstilling som du tilpasser ditt behov. Temperaturinnstillingen gjelder for alle varmeovnene i sonen. Temperaturen kan også stilles direkte på en av ovnene i sonen.
Hver ovn lagrer soneinnstillingene lokalt slik at den fungerer også om nettet er borte.

HVA ER ET PROGRAM?

For hver enkelt sone er det valgt et ukentlig PROGRAM som forteller hvordan ovnene i sonen styres. Når en sone står i normal status, vil sonen følge ukeprogrammet. For å lage et nytt ukeprogram, gå til 'Programmer' og trykk på "+"-knappen. Hver ukedag kan deles inn i opptil 4 perioder. Hver periode kan så settes til å være enten Komfort, Øko, Borte eller Av.



HVA ER OVERSTYRING?

Det normale ukeprogrammet kan overstyres midlertidig dersom andre behov tilsier det. En overstyring avbryter det normale ukeprogrammet og endrer til alternativ status for en periode. En overstyring kan aktiveres for et helt Sted, eller for enkeltsoner.