

Sentral	HomeSeer	Fibaro	FutureHome	Telldus	Vera
Firmware	3.0.0.478 Z-Wave 3.0.1.235	4.160	1.6.23 Integreres i neste firmware oppdatering	1.0.15	1.7.4000
Inkludering	X	X	-	X	X
Endre parameter	X	X	-	X	-
Deaktivere polling	X	-	-	-	X
Status					
Låst/ulåst	X	X	-	X	X
Batteri	X	X	-	X	X
Funksjoner fra sentral					
Opne/låse	X	X	-	X	X
Scenario opne/låse	X	X	-	X	X
Scenario basert på låseknapp	X	-	-	-	X
Scenario basert på riktig kode	X	X	-	-	X
Scenario basert på feil kode	X	-	-	-	X
Scenario basert på RFID brikke	X	-	-	-	X
Scenario basert på batteri status	X	X	-	-	X
Scenario basert på innbrudd	X	-	-	-	X
Logg	X	X	-	X	X
Nye funksjoner fra sentral					
Legge til flere koder	X	-	-	-	-
Endre koder	X	-	-	-	-
Fjerne koder	X	X	-	-	X
Midlertidig kode	X	-	-	-	-
Smarthus funksjon	-	-	-	-	-
Scenario basert på hva PIN kode	X	X[2]	-	-	X[1]
Scenario basert på brann sensor	X	-	-	-	-

[1] Kodene må være lagt til før du inkluderer

[2] PIN blir logget, men fungerer ikke i scener.

*Midlertidig kode settes ved å først legge til kode nr 2, og sette parameter 6 iht. tabbell på side 17 i Z-Wave manual.

Det forventes utvidet funksjonalitet fra HomeSeer, Fibaro og Vera når de har lagt inn full integrasjon for ID-Lock-150 i sine systemer. Datoar frå dei forskjellige produsentane er ikke bekreftet.